




## Ohjeet kuvakollaasille kehyksillä



**1** Pura pakkauksesta ja kokoa huolellisesti, jotta pinta ei naarmuunnu. Pidä tuotetta molemmin käsin molemmilta puolilta. Tarkista, että kaikki kääntöpuristimet ovat kunnolla kiinni. Ne voivat irrota kuljetuksen aikana tai kun niitä pidetään yhdellä kädellä toisella puolella. Kääntöpuristimet voidaan ruuvata takaisin sisään.



**2** Ripusta tuote sille tarkoitettuun kiinnikkeeseen. Asennuslaite on valmiiksi koottu. Älä kiinnitä nauhaa tai lankaa seinäkiinnikkeisiin ja ripusta yhden koukun varaan keskeltä taulua!



**3** Käytä seinämateriaalin mukaisia koukkuja ja tappeja. Nämä myydään erikseen, eivätkä ne sisälly toimitukseen.

Paino per tuote:

Noin 40x110 cm. 2,5 kg

50x70 cm noin. 2 kg

## Yleiset ohjeet

Olemme koonneet sinulle muutamia vinkkejä varmistaaksesi, että voit nauttia tästä tuotteesta pitkään:

Kääntöpuristimet voivat löystyä kuljetuksen aikana, ruuvaa ne takaisin paikoilleen.

Tartu runkoon molemmin puolin ja pidä siitä kiinni molemmin käsin.

Kiinnitä taulu siihen tarkoitettuun kiinnikkeeseen.

Käytä puhdistukseen vain pölyrättejä tai pehmeää ja kuivaa liinaa. Älä käytä puhdistusaineita.

Vältä voimakasta lämpöä ja suoraa auringonvaloa.

Älä ripusta suoraan lämpöpatterin päälle.

Ei sovellu ulkokäyttöön.